

Comment Utiliser PermaPro Enviro Patine

Préparation :

Le béton devra avoir au moins 14 jours d'ancienneté (28 jours est le mieux) avant d'appliquer PermaPro Enviro Patine.

Tester la surface à colorer en versant un peu d'eau à différents endroits afin de vérifier qu'il n'y a pas de présence de vernis, bouche pores ou de produit de cure. Attendre entre 5 et 10 minutes afin de voir si l'eau est absorbée. Dans le cas où l'eau reste en surface ou que le béton de fonce pas, il est probable qu'un produit bouche pores est présent ou que le béton a été fermé lors de sa réalisation empêchant l'eau de pénétrer.

Dans le cas où le béton serait protégé par un vernis ou un produit de cure, utiliser avant PermaPro Décapant Vernis.

Afin de nettoyer et de préparer la surface, utiliser PermaPro Préparateur. Pulvériser PermaPro Préparateur et laisser agir quelques minutes. Laver et rincer avec PermaPro Nettoyant-Dégraissant. Laisser sécher.

Protéger toutes les surfaces environnantes d'un contact involontaire avec la patine. Utiliser des bâches en plastique et du scotch.

Application :

1/ Secouer pendant quelques minutes la bouteille d'Enviro patine.

Les Enviro patines sont prêtes à être utilisées directement . Cependant, il est possible d'ajouter jusqu'à 20% d'eau.

2/ Appliquer avec un pulvérisateur, un gant éponge ou un pistolet airless. Ne pas créer pas de flaques.
Utiliser l'airless pour un aspect plus translucide.

3/ Laisser sécher de 2 à 4 heures. Le temps de séchage dépendra de la surface, de la température ambiante ainsi que de l'humidité.

4/ Ré appliquer une deuxième couche. Dans le cas d'un effet marbré recherché, utiliser une couleur différente. Laisser sécher 2 heures.

5/ Attendre le séchage complet et protéger la surface avec PermaPro Vernis et PermaPro Cire..

Protection :

1/ Protéger votre surface en utilisant PermaPro Vernis en phase aqueuse ou solvanté afin de relever les couleurs , réduire l'abrasion et protéger votre béton.

2/ En intérieur, il est conseillé d'appliquer PermaPro Cire sur votre vernis. La cire permet de protéger le vernis contre l'abrasion et l'usure.

Le rendu final d'une surface traité à la patine colorante pourra varier du fait de :

La technique utilisée

La porosité du béton

La composition du béton

Consommation :

PermaPro Enviro Patine couvre entre 6 à 10 m² par litre non dilué. La consommation peut être plus importante dans le cas d'un béton très poreux, lors d'une application à des températures élevées ou en cas de vent.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacé par une édition postérieure.